



## Étape 1

Positionner le solin LAHE-TOP

(faire éventuellement un traçage au mur).

Dans le cas d'une étanchéité latérale, commencer la pose par le bas de la toiture.



## Étape 2

Fixer le solin LAHE-TOP au mur par le profilé porte-solin pré-percé prévu à cet effet.

Utiliser des chevilles à frapper adaptées au support d'un diamètre de 6 mm.



## Étape 3

Maroufler la bavette du sommet du galbe de la tuile (couvert) vers le creux des tuiles (courant).

Bien presser les bavettes contre les tuiles.



## Étape 4

Réaliser les finitions :

- dans le cas d'un porte-solin en métal déployé (neuf), appliquer l'enduit jusqu'au ras du profilé.
- dans le cas d'un porte-solin à pli (rénovation), mettre en place un joint mastic à la pompe.

Aux extrémités, couper le solin LAHE-TOP avec une cisaille ou une meuleuse. La chute peut être réutilisée lors d'un prochain chantier.