

# SX620

## SATURATEUR BOIS DE JARDIN

**TOUS BOIS, TOUS SUPPORTS**

GLYCÉRO, SATURE EN PROFONDEUR

ÉVITE LE GRISAILEMENT ET LE  
FENDILLEMENT

APPLICATION FACILE  
SANS ESSUYAGE

### CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film : Transparent Satiné

Viscosité : Fluide

Densité : 0,91 +/- 0,02

Extrait sec % : 40 +/- 2% selon les teintes

Type de résine : Alkyde Glycéro

Pigments : Oxydes de fer

Teintes : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)

Utilisation : Extérieur

Point éclair : entre 23°C et 55°C

Conditionnement : 1L - 5L - 10L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

Matériel d'application : pinceau.

Consommation : 10 à 16 m<sup>2</sup> /L par couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Hors poussière : 4h.

Recouvrable : 8h.

Complet : 24 h.

Nettoyage du matériel: White spirit

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### CONSEIL PRO :

**Une bonne préparation des bois est indispensable pour une finition durable.**



**RÉCHAUFFE LE BOIS**

### FONCTIONS

SX620 est un saturateur destiné aux bois de jardin : brises-vue, pergolas, terrasses, caillebotis, mobilier de jardin...

Sa formule **glycéro permet une forte pénétration dans tous les bois** : feuillus, résineux, autoclavés, exotiques...

Nourrissant et anti-UV, il protège le bois contre le **grisaillement et le fendillement**.

Le mélange de **résines alkydes** réchauffe le bois pour redonner de la vivacité aux bois notamment aux bois exotiques.

**Il s'applique facilement sans essuyage et ne s'écaille pas pour un entretien facile.**

**Excellente accroche sur tous bois (résineux et exotiques) et sur les bois anciennement saturés : idéal en rénovation.**

### MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparaît lors de l'application. Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air.

#### • PREPARATION DES BOIS

Les bois doivent être propres et secs.

Si les bois sont **grisailés**, les **dégriser avec le dégriseur AX Net**, si ils sont encrassés, les nettoyer à l'aide de l'AX Clean. **Attendre 48h après le rinçage pour appliquer une finition.**

Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO.

Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et laisser quelques mois exposés aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.

Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.

Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement MULTI-USAGES TX203.

La teinte et l'aspect dépendent de l'essence de bois, faire un essai préalable.

#### • APPLICATION

**-Appliquer deux couches régulières et fines à la brosse en respectant les temps de séchage.**

*Sur mobilier de jardin ou pour obtenir un aspect mat bois huilé une application « frais sur frais » est recommandée. Ne laisser que 15 minutes entre les 2 couches et essuyer le surplus avec un chiffon de coton 30 minutes après l'application de la deuxième couche.*

#### • ENTRETIEN

Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire.

Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une couche de saturateur SX620.

*Attention, l'incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est recommandé de l'utiliser en association avec une autre teinte.*

